



グループ
8
クラッチ

ASTRON



概 要.....	8-2
クラッチ.....	8-4





概 要

概 要

■仕 様

項 目	仕 様	備 考
形 式	乾燥单板式	
操作方式	油圧式	
クラッチ ディスク		
フェーシング寸法（外径 × 内径）	240×150 mm	
フェーシング材質	セミモールド又はウーブン	
クラッチ ディスクの振れ	0.7 mm以下	
リベットの沈み限度	0.3 mm以下	
クラッチ カバー アセンブリ		
形 式	プレッシャ スプリング式	
セット荷重	500 kg	

■締付トルク


単位 : kgm

締 付 箇 所	ト ル ク	備 考
クラッチ カバー ボルト	1.5 - 2.2	



■特殊工具


工具番号	工具名称	略図	用途
MD 998229	ロック ピン エクストラクタ		4φスプリング ピン、ロック ピンの打抜き
MD 998245	ロック ピン インストラ		スプリング ピン、ロック ピンの打込み
MD 998066	クラッチ ディスク センタ ガイド		クラッチ ディスクの位置ぎめ
MD 998228	クラッチ レバー ガイド		クラッチ レバー高さ調整



クラッチ

クラッチ

■構成部品



- ① フライホイール
- ② レリーズ レバー
- ③ クラッチ ディスク
- ④ ブレッシャ ブレート
- ⑤ クラッチ カバー
- ⑥ アジャスチング ナット
- ⑦ レリーズ ベアリング
- ⑧ ベアリング キャリア
- ⑨ シフト フォーク
- ⑩ ブレッシャ スプリング
- ⑪ レリーズ シリンダ
- ⑫ カバー

図1 クラッチ

5CL009

■取りはずし

- トランスマッision アセンブリを取りはずすときは、トランスマッisionのアンダカバー部をトランスマッision ジャッキで確実に支持したのち、エンジンとの結合ボルト(4本)を取りはずす。その後、トランスマッision アセンブリを後方へまっすぐに引いて取りはずす。

-----注 意-----

- トランスマッisionを取りはずすときは、ゆるってはならない。ゆすると、クラッチディスクやパイロットベアリングを損傷する。

- 車載状態でのトランスマッision アセンブリ取りはずしについては、シャシ編整備解説書を参照すること。

- クラッチカバー及びディスクを取りはずすときは、特殊工具クラッチディスクセンタガイド(MD 998066)をフライホイールパイロットベアリング穴にそう入り、ディスクが脱落しないようにする。
- 特殊工具ロックピンエクストラクタ(MD 998229)を使用してレリーズフォークサポートピン固定用のスプリングピンを打抜き、サポートピンを抜きとり、レリーズフォークを取りはずす。




図2 スプリング ピン打抜き

- ・クラッチ カバーを取りはずす前に、カバーとプレッシャープレートの適当な箇所に合マークをつける。




図4 レリーズ シリンダ

- | | |
|-------------|-------------|
| ① シリンダ ボディ | ⑥ ナット |
| ② カップ | ⑦ ブッシュ ロッドⒶ |
| ③ ピストン | ⑧ ブリーダ プラグ |
| ④ ブーツ | ⑨ ブラグ キャップ |
| ⑤ ブッシュ ロッドⒷ | |




図3 クラッチ カバー アセンブリ

- ① プレッシャープレート
- ② プレッシャースプリング
- ③ クラッチカバー
- ④ レリーズレバー
- ⑤ リターンスプリング
- ⑥ ボルト
- ⑦ アジャスチングナット
- ⑧ スプリングピン
- ⑨ ワッシャ

- ・スプリングピンを取りはずしたのち、プレスでクラッチカバーとプレッシャープレートを圧縮し、アジャスチングナット、ワッシャを取りはずし、レリーズレバーを取りはずす。
- ・レリーズシリンダの分解は、ブーツ及びブッシュロッドを取りはずし、レリーズシリンダ及びカップを取りだす。

■点検

1. クラッチディスク

- ・リベットの沈み（フェーシング表面よりリベットの頭までの深さ）を測定し、使用限度以下にフェーシングが摩耗しているもの、あるいはフェーシングに焼損、き裂などが発生しているものはクラッチディスクを交換する。




図5 フェーシングの摩耗

- ・リベットがゆるんでいるものは、クラッチディスクを交換する。



クラッチ

リベットがゆるんでいる場合、締め直しても再びゆるんでしまうので、必ずクラッチディスクを交換すること。

- トーションスプリング、クッションニングプレートの破損、き裂を点検し、不良品はクラッチディスクを交換する。
- クラッチディスクをメーンドライブギヤスプラインに組合せたときの作動具合を点検する。しゅう動がなめらかでないとき、あるいは回転方向の「がた」が大きいときは、クラッチディスクあるいは、メーンドライブギヤを交換する。

2. クラッチカバー アセンブリ

- プレッシャープレートのディスク側の面の焼損、条こんの有無を点検し、異常のある場合は修正または交換する。
- クラッチカバーの損傷あるいは、き裂などを点検し、不良品は交換する。
- レリーズレバーの各接触面の摩耗、損傷あるいはき裂などの有無を点検し、不良品の場合は交換する。
- プレッシャースプリングのき裂の有無あるいは、スプリング自由長の不ぞろい等を点検し不良品は交換する

3. レリーズペアリング、キャリア 及び レリーズフォーク

- レリーズペアリングは、汚れを拭きとったのち点検を行ない、回転の不円滑な場合、騒音を発する場合は交換する。

注 意

- レリーズペアリングは、グリースが封入してあるので洗油等で洗浄しないこと。
- レリーズペアリングキャリアをトランスマッシュョンのフロントペアリングリテーナに組付けたとき軽くしゅう動すること。「がた」が大きいときは交換する。
- レリーズペアリングキャリアとレリーズフォーク接触面の摩耗を点検する。
へこんでいるもの、あるいはでこぼこのあるものは交換する。

4. レリーズシリンダ

- シリンダボディの内径及びピストンの外面のさ

び、傷を点検し、シリンダとピストンのすきまが使用限度以上のものは交換する。

- ピストンカップの損傷の有無を点検し、不良品は交換する。

注 意

- ピストンカップは、分解ごとに交換すればより安全である。
- ピストンカップの洗浄は、アルコールまたはブレーキフルードを使用すること。ガソリンなどで洗浄してはならない。

- ブーツが変形、破損または老化変質しているときは交換する。

■取付け

- レリーズシリンダの組立は、シリンダピストンとピストンカップを組合せる。
- ピストンカップ外周に少量のブレーキフルードを塗布したのち、傷つけないように注意しながらシリンダボディにそう入する。
- ブーツ及びプッシュロッドを組付ける。
- トランスマッシュョンのフロントペアリングリテーナ部にクラッチレリーズフォークを組付けサポートピンをそう入り、新品のスプリングピンを打込む。

注 意

- スプリングピンは再使用しないこと。
- サポートピン中央のみぞ部にグリース(レチナックスA)を充てんすること。





図6 レリーズフォークの取付け

- レリーズフォークカバー及びプレートを取り付け、



クラッチ

ボルト(4本)を締付ける。

(6)前記(1), (2)項で組立てたレリーズ シリンダ 及び リターン スプリング ハンガを取り付けボルト(2本)で締付ける。

プッシュ ロッドは、ナットをゆるめ短かくしておくこと。また、プッシュ ロッドのレリーズ フォーク側先端部及びレリーズ フォークのプッシュ ロッド穴にグリース(レチナックス A)を塗布すること。

(7)リターン スプリングを取付ける。

(8)レリーズ ベアリング キャリヤの内径みぞにグリース(レチナックス A)を充てんする。また、レリーズ フォークとの接触面にもグリース(レチナックス A)を薄く塗布する。




図7 レリーズ ベアリング及びキャリア取付け

(9)プレッシャ プレートにボルト(3本)をそう入し プレス台上に置く。

(10)プレッシャ スプリング(9本)をプレッシャ プレートに組付け、その上から分解時につけた合マークに合わせクラッチ カバーをかぶせる。

(11)プレスでクラッチ カバーを押さえる。

(12)レリーズ レバー及びワッシャを組付け、ナットを 取付ける。

(13)レリーズ レバー リターン スプリングを取付ける。

(14)クラッチ ディスクのスライド 及びメーン ドライブ ギヤのスライドにクラッチ用グリース(モリホワイト TA No.2)を塗布する。

(15)特殊工具 クラッチ ディスク ガイド(MD 9980 66)を使用してクラッチ ディスクをフライホイールに取付け、位置ぎめ(中心合せ)をする。





図8 クラッチの取付け

(16)クラッチ カバー アセンブリをフライホイールの ノック ピンに合わせて取付けボルト(10本)を均 等に締付ける。

(17)特殊工具 クラッチ レバー ゲージ(MD 998228) を使用してレリーズ レバーの高さを測定し、ア ジャスチング ナットで調整する。



5CL004




図9 レリーズ レバー高さの調整

(18)トランスマッision アセンブリを取り付ける。(グ ループ9 参照)

(19)レリーズ シリンダ プッシュ ロッドの遊び(フ リー トラベル)を調整する。

MEMO