

グループ

2

ルブリケーション

ASTRON



概要 2-2

オイル フィルタ・オイル ポンプ 2-4

オイル プレッシャスイッチ・ゲージ ユニット 2-5





概要

概要

仕様

項目	仕様	備考
オイル ポンプ		
形 式	ギヤ式 トロコイド式	デボネア ジープ
駆動方式	チーン	
リリーフ バルブ開弁圧	3.5 ~ 4.5 kg/cm ²	
オイル フィルタ		
形 式	ろ紙, カートリッジ方式	
外径×長さ	90 × 80 mm	
エンジン オイル量 (含, オイル フィルタ)	約 5.0 ℥	

締付トルク

単位 : kgm

締付箇所	トルク	備考
オイル スクリーン	1.5 ~ 2.2	
オイル ポンプ カバー	1 ~ 1.2 0.8 ~ 1	ギヤ式 トロコイド式
オイル リリーフ バルブ プラグ	3 ~ 4.5	
オイル プレッシャ スイッチ又はゲージ ユニット	3 ~ 4	
オイル フィルタ	1.1 ~ 1.3	

シール剤

部品名称	シール剤名柄
オイル プレッシャ スイッチ又はゲージ ユニット	スーパースリーボンド Na10



■エンジン オイル

1. 指定エンジン オイル

エンジン オイルは、指定の A P I 分類及び気温に応じた粘度のものを使用する。

指定オイル グレード (A P I 分類)		S C 以上
指 定 エンジン オ イ ル 粘 度	気 温	粘 度 (S A E)
	0~40°C	30
	-10~20°C	20W
	-10°C以上	20W-40
	-25°C以上	10W-40
	-25~40°C	10W-30
	10°C以下	* 5 W-30

(* 5 W-30は、北海道地区のみ)

2. エンジン オイルの点検、補給

- (1)車輛を水平な路面上に置く。
 - (2)エンジン オイル量をオイル レベル ゲージで点検する。オイル量が下限になったときは1ℓ補給する。
- 注 意-----
- ・オイルを補給したときは、約1分後にオイル レベルを調べる。
 - ・補給するオイルは、使用中エンジン オイルと同種のオイルを補給すること。
 - ・長時間放置してあった車両のオイル量点検は、数分間エンジンを運転し、停止後しばらくしてから行うこと。




図1 オイル レベル ゲージ

3. エンジン オイルの交換

エンジン暖機後、ドレーン プラグを取りはずし、古いオイルを完全に排出する。つぎに、ドレーン プラグを締付け、オイル フィルタより新しいエンジン オイルを給油する。

オイル パン ドレーン プラグ締付けトルク：

6 ~ 8 kgm

オイル量：5.0 ℥

(含む、オイル フィルタ 0.5 ℥)

- ・エンジン オイル排出時、オイル フィルタ内の中はほとんど排出されないので、給油時には、その分をさし引いて給油すること。

■オイル フィルタ

1. オイル フィルタ 交換

(1)取りはずしは、市販のフィルタ レンチなどの工具を使用して行う。

(2)取付け時は、フィルタ ブラケット側の取付け面をきれいに清掃したのち、フィルタのOリングにエンジン オイルを薄く塗布してオイル フィルタを手で十分締付ける。(締付けトルク 1.1 ~ 1.3 kgm)

-----注 意-----

- ・Oリングがこじれないよう注意する。
- ・オイル フィルタは、レンチ等を使用して締付けてはならない。




図2 オイル フィルタの取付け

(3)数分間エンジンを運転し、エンジン オイルのものが無いことを確認する。

(4)エンジン停止後、オイルの量を点検し、必要ならば補給する。



オイル フィルタ・オイル ポンプ

オイル フィルタ・オイル ポンプ

■構成部品




図1 オイル フィルタ、オイル ポンプ（ギヤ式オイル ポンプの場合）

- オイル ポンプについては、グループ1.エンジン「サイレント シャフト・オイル ポンプ(デボネア)」又は「オイル ポンプ(ジープ)」を参照すること。
- オイル フィルタについては、前節を参照すること。

■点 検

1. オイル スクリーン

- オイル スクリーンの金網、パイプ部等の損傷 又は、き裂の有無を点検する。損傷のいちじるしいものは、交換する。



■取付け

- オイルスクリーンを取付けるときは、ガスケットを必ず入れること。ガスケットを忘れるとき、空気を吸い込み、油圧低下又は、潤滑不良の原因となる。

オイル プレッシャ スイッチ・ゲージ ユニット

■点検

1. オイル プレッシャ スイッチ(接点式)

- イグニションスイッチを“ON”にしたとき、「油圧表示灯」が点灯し、エンジンを始動し、アイドル状態で消灯すれば正常である。
イグニションスイッチ“ON”で「油圧表示灯」が点灯しないときは、スイッチ、表示灯及び配線の良否を点検する。
- イグニションスイッチを“ON”にしたとき、通電し、エンジンアイドル時、通電がなければ正常です。
スイッチが正常なときは、表示灯、配線について点検する。




図1 スイッチ点検

2. オイル プレッシャ ゲージ ユニット (抵抗式)

- エンジン始動、アイドル状態で「油圧計」が 0.8 kg/cm^2 以上を示しているか点検する。
- エンジン回転速度を徐々に上昇させる。このとき、「油圧計」指示も上昇すれば正常です。
- ゲージユニットのみを点検するときは、エンジン

回転速度上昇に伴い、ターミナルとスイッチボディ間の抵抗値が大きくなっているければ正常です。スイッチが正常なときは、油圧計及び配線を点検する。

抵抗値： 19Ω (0 kg/cm^2 のとき)

80Ω (4 kg/cm^2 のとき)

3. オイル プレッシャ ゲージ ユニット (バイメタル式)

- バイメタル式は、構造特性により、ON-OFFをくり返しながら抵抗値が変化するため、抵抗値による測定点検はできない。
- 交流式電流計を使用すれば、電流の変化を測定点検することができる。

電流値： 0 mA (0 kg/cm^2 のとき)

84 mA (4 kg/cm^2 のとき)

110 mA (8 kg/cm^2 のとき)

■取付け

- ねじ部にシール剤スーパースリー ボンドNa10を塗布し取付ける。締めすぎにならないようにすること。
- 電気配線を接続する。

MEMO